



# MİKRODALGA FIRIN KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-80

İlk Yayın Tarihi: 01.04.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

## 1. AMAÇ

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glutensiz Mutfağı'nda bulunan Mikrodalga Fırın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

## 2. KAPSAM

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glutensiz Mutfağı alanını kapsar.

## 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

## 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

## 5. UYGULAMA

5.1. Fırını prize takın.

5.2. Isıtılacak ürünü uygun bir kap ile fırının içerisine yerleştirin.

5.3. Süre ve ısı derecesini ayarlayın.

5.4. Pişirme sırasında “Durdur/İptal Et” seçeneğine bir kez basarsanız program duraklatılır, “Başlat” seçeneğine bastığımızda ise devam eder. Ancak, “Durdur/İptal Et” seçeneğine iki kez basarsanız program iptal edilir.

5.5. Pişirme işlemi sona erdikten sonra ekranda “End” ibaresi görünecek ve kullanıcı “Durdur/ İptal Et” düğmesine basana veya kapıyı açana kadar her iki dakikada bir uyarı sesi verecektir.

5.6. Kullanım sırasında geçerli bir düğmeye basarsanız zil bir kez çalar ancak geçersiz bir seçeneğe basarsanız zil iki kez çalar.

## 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

| HAZIRLAYAN            | KONTROL EDEN                                  | ONAYLAYAN  |
|-----------------------|---|--|
| ÖĞR. GÖR. YILDIZ ÜNLÜ | KALİTE KOORDİNATÖRÜ<br>ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ | MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ<br>DOÇ. DR. ERDAL ADAY |