



ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-88

İlk Yayın Tarihi: 01.04.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glütensiz Mutfağı'nda bulunan Çamaşır Makinesi kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glütensiz Mutfağı alanını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Makineyi kullanım kılavuzuna göre kurun.

5.2. Hortumların sıkıca bağlandığından emin olun.

5.3. Makinenin fişini takın.

5.4. Musluğu tamamen açın.

5.5. Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.

5.6. Deterjan ve yumuşatıcı koyun.

5.7. Program ve sıcaklık tablosuna bakarak çamaşırların cinsine, miktarına, kir derecesine uygun programı belirleyin.

5.8. Program Seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçin.

5.9. "Başlat" düğmesine basarak makineyi çalıştırın.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. YILDIZ ÜNLÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY