



PLANET MİKSER (10 LT) KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-99

İlk Yayın Tarihi: 01.04.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glütensiz Mutfağı'nda bulunan Planet Mikser kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glütensiz Mutfağı kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Makineyi kullanım kılavuzuna göre kurun.

5.2. Her zaman, malzemenizi kazana koyduktan sonra, makinenizin fişini prize takınız ve ardından gövde kenarında bulunan ana şalteri açınız.

5.3. Makinenizin hız ayarını kontrol panelinden, yapabilirsiniz.

5.4. Makineniz çalışır durumdayken arka kapağı açmaya çalışmayınız.

5.5. Makinenizin hareketli parçaları olan kazan ve gıda işleme aparatlarına, makineniz çalışıyor iken kesinlikle dokunmayınız.

5.6. Makineniz çalışır durumdayken koruyucu kapağı açmayınız, koruyucu kapağın içine elinizi sokmaya çalışmayınız.

5.7. Makinenizi durdurmak için sadece Stop butonuna (B) basmanız yeterlidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. EMİN AKARÇAY	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY