



## DIKEY YAŞAM HATTI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-45

İlk Yayın Tarihi:

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

### 1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Dikey Yaşam Hattının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

### 2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarını kapsar.

### 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

### 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

### 5. UYGULAMA

**5.1.** Halat tutucuyu yaşam hattına yukarı doğru takınız. Karabinayı çelik halat tutucudan çıkarınız ve Çelik halat tutucu mandalını yukarıya doğru sonuna kadar ittiriniz. Çelik halat tutucunuzu yere paralel konuma getirerek çelik halata takınız. Çelik halat tutucunuzu yere dik gelecek şekilde çeviriniz ve karabinayı takınız. Halat tutucunun ters takılması durumunda karabinanın halat tutucuya bağlanması mümkün olmayacaktır.

**5.2.** Dikey Yaşam hattı sadece 1 kişinin kullanımını içindir.

**5.3.** Dikey Yaşam hattında çalışırken kılavuzlanmış tipte bir düşüş durdurucu halat tutucu kullanılmalıdır. Halat tutucular üzerlerinde bulunan karabina ile tam korumalı düşüş durdurma kemerini (EN 361) göğüs hizası üzerinde düşüş durdurma bağlantı noktasına takarak kullanınız. Düşüş Durdurma kemeriniz bedeninize göre ayarlanmalı, kemer gevşek olmamalıdır.

**5.4.** Yatay yaşam hattında güvenli bir şekilde çalışmak için; yüksekte çalışma kaskı, tam korumalı emniyet kemeri, düşüş durdurma sistemi veya ipli düşüş durdurma sistemi kullanınız.

**5.5.** Kullanıma son verirken yatay yaşam hattından bağlantı ekipmanını çıkarınız ve diğer ekipmanlarınızla birlikte uygun yerlere bırakınız.

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen kullanım kılavuzu.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BENAN DİNÇ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY