



## BACA GAZI ANALİZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-47

İlk Yayın Tarihi:

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

### 1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Baca Gazı Analiz Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

### 2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarını kapsar.

### 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

### 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

### 5. UYGULAMA

**5.1.** Ölçüm yapacağınız zaman cihazın prob bağlantılarını yapıp probu bacaya sokmadan önce cihazı açarak kalibrasyon (sıfırlama) süresinin bitmesini bekleyiniz.

**5.2.** Kalibrasyon (sıfırlama) süresi sonlandıktan sonra yakıt seçimini yapıp, probu bacaya sokarak ölçümü tamamlayınız.

**5.3.** Ölçüm işlemi bittiğinde probu bacadan çekerek temiz ortamda çalıştırıp ölçüm değerlerinin başlangıca dönmesini (O<sub>2</sub> %21, diğer parametreler 0 olmalı) sağladıktan sonra cihazı kapatınız.

**5.4.** Cihazın prob kısmını her ölçümden sonra sökerek temizleyiniz. Kondens haznesini boşaltarak toz filtrelerini kontrol ediniz. Eğer filtreler ıslak ise kurutunuz. Filtreleriniz gaz geçişini engelleyecek kadar kirlenmişse yenisiyle değiştiriniz.

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen kullanım kılavuzu.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BENAN DİNÇ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY