



BUZDOLABI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-92

İlk Yayın Tarihi: 01.04.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glütensiz Mutfağı'nda bulunan Buzdolabı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glütensiz Mutfağı kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişini prize takınız. Düğmenin ışığı yanmalıdır.

5.2. Termostat sıcaklığı dolabın iç sıcaklığını göstermektedir. “set” düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığa ayarlayınız.

5.3. Dolabın içi doldurulmadan önce dolap çalışma sıcaklığına erişmesi beklenmelidir.

5.4. Dolaba sıcak gıda ve kapaksız yiyecekleri koymaktan kaçınınız.

5.5. Dolabın kapılarını açık bırakmayınız.

5.6. Dolaba kapasitesinden fazla gıda doldurmayınız. Temizlikten önce fişi prizden çekiniz. Dış 5.7. yüzeyini temiz nemli bir bez ile siliniz.

5.8. Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi maddeleri kullanmayınız.

5.9. Buzdolabınızın içini temizlerken ılık su ile siliniz ve daha sonra iyice kurulayınız. Bir çay kaşığı sodyum bikarbonatın yarım litre suda çözünmesi ile elde edilen bir çözeltide ıslatıldıktan sonra iyice sıkılmış bir bezle dolabın içini siliniz ve sonra kurulayınız.

5.10. Belirli bir sıcaklık gerektiren aşı, ısıya duyarlı ilaçlar, bilimsel materyaller vb. malzemeler buzdolabında saklanmamalıdır.

5.11. Besinlerin buzdolabına sarılarak veya üzerleri örtülerek konulması tercih edilmelidir.

5.12. Sıcak yiyeceklerin buzdolabına konulmadan önce oda sıcaklığında soğutulması gerekir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. EMİN AKARÇAY	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY



BUZDOLABI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-92

İlk Yayın Tarihi: 01.04.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. EMİN AKARÇAY	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY