



ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-78

İlk Yayın Tarihi: 01.04.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glutensiz Mutfağı'nda bulunan Elektrikli Tost Makinesi kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Glutensiz Mutfağı alanını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın güç kablosunu muhakkak suretle Otomatik Sigortaya bağlayınız.

5.2. Cihaz, kullanım ve teknik şartlarını bilen yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.

5.3. Pişirme yüzeyleri özel olarak dizayn edilmiş, nervürlü döküm olarak imal edilmiştir.

5.4. Komple gövde AISI kalitesinde paslanmaz sacdan imal edilmiştir.

5.5. Cihazda; gıdalardan sızan ve kullanılan yağ, nervürler vasıtası ile toplanarak yağ toplama kabına akmaktadır, bunun sonucunda cihaz ve çevresi uzun bir süre temiz ve sağlıklı olarak kullanılabilir.

5.6. Rezistanslar paslanmaz çelikten üretilmiştir.

5.7. Termostatlar 50 – 300 °C arasında çalışmaktadır. Ürünü ilk çalıştırdığınızda izolasyon malzemesi ve ısıtıcı elemanlardan kaynaklanan bir koku oluşabilir. Bu nedenle kullanıma başlamadan önce tüm termostatları 250 C sıcaklığa getirip ürünü 45 dakika içi boş olarak çalıştırınız.

5.8. İlk kullanımda cihazın pişirme yüzeylerini ve gövdesini ılık sabunlu su ile nemlendirilmiş bir bez ile silerek temizleyiniz.

5.9. Açma/Kapama anahtarını 1 konumuna getiriniz.

5.10. Otomatik termostatları istenilen pişirme derecesine ayarlayınız.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. YILDIZ ÜNLÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY



ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-78

İlk Yayın Tarihi: 01.04.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

5.11. Sıcaklık pişirme derecesine ulaştığında termostat ışığı sönecektir.

5.12. Cihazı kapatmak için termostatları "0" konumuna, anahtarları da kapalı konuma getiriniz.

5.13. Tost makinesinin basma kapakları ayarlanabilmektedir.

5.14. Cihaz 300°C'a ulaştığında, yapılan işlemin türüne göre 1 – 3 dk. arasında pişirme gerçekleşecektir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. YILDIZ ÜNLÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY